

# Pilerensningsanlæg

Alt husets spildevand er ført til bundfældningstanken, som tilbageholder alt bundfældeligt stof og flydestof

Bundfældningstanken skal serviceres i henhold til drift og vedligeholdelsesplan for bundfældningstanke

Udluftningsledninger må ikke tilstoppes eller fjernes

Der må ikke hældes giftstoffer som syrer og baser eller andre skadelige stoffer i afløbet, da disse kan ødelægge anlæggets funktion.

Vær omhyggelig med at følge leverandørens anvisninger om stoffer der ikke må tilledes

Brønde m.m. tilses jævnligt og spules for at undgå driftsforstyrrelser. Dæksler er anbragt i niveau med terræn, må ikke tildækkes

Pilene skæres ned til 150 mm efter første vækstsæson. Dette er bedst i slutningen af januar til slutningen af februar

Herefter kan man på skift skære halvdelen af pilene ned på langs af anlægget hvert år. Derved beskæres alle pil hvert andet år

Man må aldrig køre med nogen former for maskiner i selve anlægget.

På medfølgende tegninger ses anlæggets indretning, og hvis der opstår driftsproblemer kontaktes autoriseret kloakmester

