

# Højvandslukke

(Automatisk virkende i gulvafløb)

Gulvafløb med indbygget højvandslukke skal hindre, at der trænger kloakvand ind i bygningen når der er højvande i kloaksystemet

Højvandslukket er fremstillet med automatisk lukkeanordning bestående af to klapper hvoraf det ene kan betjenes manuelt som tvangslukke

Lukkeanordningen er placeret under risten

Det manuelle tvangslukke betjenes efter fabrikantens anvisninger

Ved udrejse gennem længere tid, kan det anbefales at tvangslukket aktiveres

Husk at lukke op igen ved hjemkomst og altid før gulvafløbet benyttes

Højvandslukket skal adskilles, rengøres og bevægelige dele smøres mindst én gang årligt. Det er vigtigt at gummipakningerne på klapperne er rene og uden skader. På den vedlagte tegning er højvandslukkets placering vist

Bemærk at visse fabrikanter stiller krav om at produkterne skal serviceres af en sagkyndig person for at garantien dækker. Derudover er der også forsikringselskaber der stiller samme krav for at dække eventuelle vandskader

Kontakt autoriseret kloakmester til servicering

