

Minirenselanlæg

Et minirenselanlæg renser almindeligt forekommende husspildevand inden det ledes videre til vandmiljøet. Der må ikke tilledes regn- og drænvand til anlægget

Bundfældningstanken skal serviceres i henhold til drift og vedligeholdelsesplan for bundfældningstanke

Der skal indgås en serviceaftale med leverandøren af minirenselanlægget således, at der foretages et årligt serviceeftersyn

Der er monteret et styre – og alarmpanel som aktiveres hvis der opstår svigt eller fejl på anlægget

Der må ikke hældes giftstoffer som syrer og baser eller andre skadelige stoffer i afløbet, da disse kan ødelægge anlæggets funktion. Vær omhyggelig med at følge leverandørens anvisninger om stoffer der ikke må tilledes

For at forebygge uheld og svigt, og for at opnå den optimale rensning, er det meget vigtigt at den medfølgende brugsvejledning læses og følges

På medfølgende tegninger ses anlæggets indretning og placering samt hvilke installationer der er tilsluttet

