

# Bundfældningstank

Bundfældningstanken har til formål, at tilbageholde stoffer der kan bundfældes og stoffer der kan flyde

Effektiviteten af bundfældningstanken er afgørende for hele afløbsanlæggets funktion og levetid, derfor skal bundfældningstanken tømmes

Bundfældningstanken er dimensioneret til mindst én årlig tømning med slamsuger

For at undgå udledning af udskilte stoffer skal tanken genfyldes med vand straks efter tømning og altid før den tages i brug igen

Tanken fyldes cirka  $\frac{3}{4}$  op med ph-neutralt vand således, at der fyldes vand op til lige over bunden af T-stykker i tanken

For at beskytte funktionen i efterfølgende nedsivningsanlæg eller minirensanlæg m.v. skal der ved tilbagefyldning af vand være et minimum af fortyknings- og flokkuleringsmidler

Udluftningsledninger må ikke tilstoppes eller fjernes

Der må ikke hældes giftstoffer som syrer og baser eller andre skadelige stoffer i afløbet, da disse kan ødelægge bundfældningstankens biologiske nedbrydning eller forårsage tilstopninger

Hvis der er integreret pumpebrønd i bundfældningstanken skal denne serviceres i henhold til drift og vedligeholdelsesplan for pumpebrønde

Hvis der opstår driftsproblemer kontaktes autoriseret kloakmester

