

# Benzin- og olieudskillere

Benzin- og olieudskillere tilbageholder olie og benzin og andre stoffer som kan flyde på vand. Udskilleranlægget består af slamfang, udskiller og en prøveudtagningsbrønd

Udskilleren er forsynet med automatisk lukke- anordning der lukker når udskilleren er fyldt. Derudover kan der være monteret automatisk alarm som lyder når udskilleren er fyldt

Udskilleranlægget tømmes med slamsuger efter behov og skal genfyldes med vand før ibrugtagning. Undgå rygning og brug af åben ild når der arbejdes ved åbne udskillere

Hvis udskilleren er forsynes med koalecens filter skal dette renses eller udskiftes i forbindelse med tømningen. De oprensede stoffer bortskaffes efter myndighedernes anvisning

Det vigtigt at der ikke tilføres stoffer eller bruges kemiske rensmidler og renseudstyr som ligger udover de forudsætninger der indgår for dimensioneringen af anlægget

Der kan udtages vandprøve i prøveudtagningsbrønden

Dæksler skal renholdes og må ikke tildækkes

På medfølgende tegninger ses anlæggets indretning, og hvis der opstår driftsproblemer kontaktes autoriseret kloakmester

